



TLAKOVÁ MAZNICA

Celokovová pozinkovaná páková ručná tlaková maznica pre kartuše systému LUBE-SHUTTLE. Pracovný tlak maznice je 400 bar, krátkodobu max. 800 bar. Systém kartuší LUBE-SHUTTLE umožňuje otvorenie kartuše bez náradia, jednoduché, rýchle a úplne čisté vloženie a vybratie mazacej kartuše bez otvorenia mazacieho lisu, trvalou kontrolou objemu náplne a druhu plastického maziva zvonku.

VÝHODY

- otvorení kartuší bez náradí
- jednoduché, rýchle a naprosto čisté vložení a vyjmutí mazací kartuše, bez otevření mazacího lisu
- trvalá kontrola plnicího stavu a druhu tuku zvenčí
- optimální vyprázdnění zbytků z kartuší
- naprosto ekologické
- je možné ekonomické doplnění pomocí plnicího přístroje na mazací lis a adaptéru pro
- opětovné plnění
- cenově výhodnější kvůli opětovnému plnění
- pracovní tlak nad 400 bar, nejvyšší tlak cca 800 bar

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Systém LubeShuttle je použitelný pouze pro plastická maziva plněná v kartuších tohoto systému.
2. Důležité upozornění – před použitím je nutné se přesvědčit, zda pozinkovaná válcovitá část tlakové maznice je pevně nasazena a našroubována na předním dílu maznice s pákovým mechanismem.
3. Na přední část maznice našroubujeme přiloženou pogumovanou pancéřovou tlakovou maznici se závitem M 10 × 1 vhodnou pro pracovní tlaky 400 barů.
4. Vezmeme příslušný typ mazacího tuku v kartuši systému LubeShuttle a horní část krytu kartuše vložíme do výřezů ve spodní části pákového mechanismu a otočením otevřeme kartuši.
5. Kryt kartuše slouží po použití plastického maziva k opětovnému uzavření kartuše.
6. Kartuši systém LubeShuttle nasadíme do válcovité části tlakové maznice, našroubujeme a utáhneme ji.
7. Na přední straně tlakové maznice je umístěn odvzdušňovací ventil, jehož stlačením a zároveň pumpováním pákovým mechanismem odstraníme přebytečný vzduch a umožníme „nasátí“ plastického maziva z kartuše do pogumované pancéřované tlakové hadice a následně do jednotlivých mazacích míst. Tento krok je potřeba provést jen při nasazení nové kartuše, pokud neměníme různé druhy plastických mazadel nebo tlakové hadice.

TLAKOVÁ MAZNICA

UPOZORNENIE

Tlaková maznice pracuje pod vysokým tlakem až do cca 800 barů. Neodborné zacházení nebo manipulace může mít za následek těžká zranění. V žádném případě vysokotlakou část maznice nesměřujte proti lidem. Před použitím vyzkoušejte, zda není některý díl poškozen, obzvláště pogumovaná pancéřová tlaková hadice. V případě poškození vyměňte příslušný díl za nový. Prázdné kartuše systému LubeShuttle je možno znovu plnit plastickým mazivem prostřednictvím plnicího zařízení systému LubeShuttle, které je možno objednat jako samostatnou sadu. Pro podrobnější informace kontaktujte Vašeho regionálního obchodně technického poradce nebo Vám budou sděleny přímo v sídle firmy Novato spol. s r.o.

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

1 ks

205 350

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastnosti popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz