



OPTICOL®

OPTICOL® bol špeciálne vyvinutý k čisteniu LCD monitorov a okuliarov. Ďalej sa používa všade tam, kde je treba zaistiť dokonalú čistotu optických zariadení. Využitie nachádza vo všetkých odvetviach priemyslu, služieb, kancelárií a pod. Výborných výsledkov dosiahnete pri čistení rôznych senzorov, snímačov a čidiel, optiky priemyslových kamier, diagnostických, geodetických, snímkach a meracích zariadení, scannerov, kopírovacích a premietacích zariadení, dotykových ovládacích monitorov, obrazoviek navigácií apod. Ďalej môžete OPTICOL® využívať pri čistení ochranných pomôcok ako sú ochranné okuliare, štíty a pod. Možno použiť i na zariadeniach s antireflexnou úpravou a s ochrannými filtermi (napr. UV apod.).

POUŽITIE

OPTICOL® byl speciálně vyvinut k čištění LCD monitorů a brýlí. Dále se používá všude tam, kde je třeba zajistit dokonalou čistotu optických zařízení. Využití nalezne ve všech odvětvích průmyslu, služeb, kanceláří apod. Výborných výsledků dosáhnete při čištění různých senzorů, snímačů a čidel, optiky průmyslových kamer, diagnostických, geodetických, snímacích a měřicích zařízení, scannerů, kopírovacích a promítacích zařízení, dotykových ovládacích monitorů, obrazovek navigací apod. Dále můžete OPTICOL® využívat při čištění ochranných pomůcek jako jsou ochranné brýle, štíty apod. Možno použít i na zařízení s antireflexní úpravou a s ochrannými filtry (např. UV apod.).

VÝHODY

- ľahká aplikácia
- veľmi účinný
- nepoškodzuje plasty
- antistatický účinok

NÁVOD K POUŽITIU

OPTICOL® aplikujte mechanickým rozprašovačom na čistý povrch. Potom ho ľahko zotrite papierovou vreckovkou, flanelovou handričkou alebo najlepšie špeciálnou OPTICOL® UTIERKOU. Pri čistení LCD monitorov a podobných zariadení postupujte zvlášť opatrne. Neprimeraným tlakom by mohlo prísť k mechanickému poškodeniu povrchu.

UPOZORNENIE: OPTICOL® nie je určený pre kontaktné šošovky!

UPOZORNENIE

Vyvarujte sa priameho kontaktu s kvapalným plynom, hrozí nebezpečenstvo popálenia dôsledkom zmrazenia. Nikdy nestriekajte proti telu. Dodržujte zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo:	kvapalina
Farba:	zelená
Zápach:	vôňa kokosu
Hodnota:	pH 6-7

OBSAH

115 ml rozprašovač

SKLADOVÉ ČÍSLO

256 990

SÚVISIACE PRODUKTY

OPTICOL®
UTĚRKA



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz