



MSB® T REGENERAČNÍ TABLETY

MSB® T regenerační tablety - Koncentrované mikroorganismy pro biologický mycí stůl MSB® NOVATO



POUŽITÍ

Tablety MSB® T obsahují výběr prvotřídních mikroorganismů speciálně připravených pro biodegradaci uhlovodíků jako jsou oleje, maziva. Používají se pro regeneraci biologické čisticí kapaliny MSB® K. Snižují množství kalu vznikajícího během čištění a neutralizují zápach.

NÁVOD K POUŽITÍ

Po instalaci biologického mycího stolu MSB® vložte jednu regenerační tabletu do nádrže pro aktivaci biologické degradace olejů a maziv v čisticí lázni.

Každé 4 týdny doplňte regenerační tabletu do čisticí lázně.

TECHNICKÁ DATA

Vzhled:	pevná tableta
Barva:	modrá
pH	7,5
Hustota:	16,8 g/cm ³
Rozpustnost:	100% rozpustný ve vodě

OBSAH

1 balení (4ks) tablet

SKLADOVÉ ČÍSLO

233 442

MSB® T REGENERAČNÍ TABLETY

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

BIOLOGICKÝ
MYCÍ STŮL



MSB® K G9 -
KAPALINA PRO
BIOLOGICKÝ
MYCÍ STŮL



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz