



MSB® T REGENERAČNÍ TABLETY

MSB® T regenerační tablety - Koncentrované mikroorganismy pro biologický mycí stůl MSB® NOVATO



POUŽITIE

Tablety MSB® T obsahujú výber prvotriedných mikroorganizmů speciálně připravených pro biodegradaci uhlovodíků jako jsou oleje, maziva. Používají se pro regeneraci biologické čisticí kapaliny MSB® K. Snižují množství kalu vznikajícího během čištění a neutralizují zápach.

NÁVOD K POUŽITÍ

Po instalaci biologického mycího stolu MSB® vložte jednu regenerační tabletu do nádrže pro aktivaci biologické degradace olejů a maziv v čisticí lázni.

Každé 4 týdny doplňte regenerační tabletu do čisticí lázně.

TECHNICKÉ DÁTA

Vzhled:	pevná tableta
Barva:	modrá
pH	7,5
Hustota:	16,8 g/cm ³
Rozpustnost:	100% rozpustný ve vodě

OBSAH

1 balení (4ks) tablet

SKLADOVÉ ČÍSLO

233 442

MSB® T REGENERAČNÍ TABLETY

SÚVISIACE PRODUKTY

BIOLOGICKÝ
MYCÍ STŮL



MSB® K -
KAPALINA PRO
BIOLOGICKÝ
MYCÍ STŮL



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz